

Регламент подключения к электроснабжению

1. Член товарищества не должен иметь задолженности по членским и целевым взносам.
2. Заявление о подключении объекта к сетям 0,4 кВ подается в правление.
3. Счетчик установленного образца приобретает заявитель или, по его просьбе, – ДНТ «Солнечная поляна» за его счет.
4. Счетчик в обязательном порядке устанавливается на опоре ВЛ 0.4 кВ.
5. Если участок находится через дорогу от опоры ВЛ, ввод силового кабеля в дом собственника осуществляется по воздуху, не препятствуя проезду транспорта на высоте не менее 4,5 м. В противном случае ввод согласовывается с правлением.
6. После подключения собственник обязан незамедлительно явиться в правление для заключения договора и подписания акта разграничения балансовой принадлежности между ДНТ и собственником. При себе необходимо иметь пульт от счетчика, паспорт от счетчика, паспорт на пульт.

Принято на заседании правления ДНТ «Солнечная поляна» 12.05.2017г.